

始めに

- Fostex USBオーディオ・ドライバーV2. x x は、WindowsとFostex DACの組み合わせによるDSDファイルの再生において、ASIOとDoPの二つの方式に対応しています。

※V2.x x の小数点以下は、随時バージョンアップされます。

- WindowsからのDSDファイルを再生するには、HP-A8ではV3.00以降、HP-A8MK2、HP-A4BL、HP-A4ではV1.00以降のファームウェアがインストールされていることが必要です。

推奨条件

- ・ CPU: Intel Core 2 Duo以上
- ・ メモリー: 1GB以上
- ・ 対応OS:
- ・ Windows 7 (32bit版/64bit版)
- ・ Windows 8 (8.1含む)
- ・ Windows10

■ 使用許諾条件 ■

1. 本ソフトウェアの著作権は、フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー（以下、フォステクスといいます。）ならびに原権利者に帰属します。
2. 本ソフトウェアは、対応するフォステクス製品を利用する目的で日本国内においてのみ使用することができます。
3. 本ソフトウェアを使用するにあたっては、フォステクスが本サービスで明記する注意制限事項等を遵守してください。
4. 本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変し、またはリバースエンジニアリング、逆コンパイルあるいは逆アセンブル等により解析することを禁止します。
5. 本ソフトウェアを通信回線を利用し頒布すること、他の媒体に複製し第三者に譲渡、販売、貸与、使用許諾することを禁止します。
6. フォステクス、フォステクス製品の販売会社、および本ソフトウェアの原権利者は、本ソフトウェアを本サービスで明記する注意制限事項等で特定する以外の機器あるいはプログラムと組み合わせること、また本ソフトウェアを改変することに起因して生じた損害、損失等に関し責任を負うものではありません。
7. フォステクス、フォステクス製品の販売会社、および本ソフトウェアの原権利者は、本ソフトウェアに関し何らの保証責任および賠償責任を負うものではありません。

- ・ Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ・ DSD は商標です。

1. お問い合わせ先

フォステクスカンパニー カスタマーサポート

<http://www.fostex.jp/contact/>

最新ソフトウェアは、インターネットのホームページで提供しております。

なお、通信費用はお客様の負担となりますのでご了承ください。

<http://www.fostex.jp/software/>

2. 対象 製品名

製品名: HP-A8MK2, HP-A8, HP-A4BL, HP-A4

3. インストール方法および削除方法

- 注意 -

- ・本ドライバーをインストールする前にHP-Aシリーズをコンピューターにつなげないでください。
- ・過去のバージョンのドライバーがインストールされている場合、必ず旧バージョンを削除してから、本ドライバーをインストールしてください。
- ・本ドライバーの削除には、下記削除方法を参照してください。
- ・本ドライバーをインストールする場合、動作中のアプリケーションはできるだけ終了させてください。
- ・本ドライバーをインストールした場合、必ずその直後にコンピューターを再起動してください。
- ・以下のインストール手順の説明は、Windowsが標準の設定であることを前提にしています。スタートメニューやフォルダーのオプションが変更されている場合、手順が異なることがあります。
- ・Power User権限でインストールした場合、正しくインストールできないことがあります。管理者権限 (Administrator)で再度インストールしてください。
- ・本ドライバーを以下の手順以外でインストールすると、インストールできないことがあります。

◎インストール方法


インストーラーは64ビット用と32ビット用兼用となっております。

1) ドライバーをダウンロード後、zip形式のファイルを解凍して出来あがったフォルダ内にある以下のファイルをダブルクリックします。


FOSTEX_USB_Audio.exe

※過去のバージョンのドライバーがインストールされている場合、必ず旧バージョンを削除してから、本ドライバーをインストールしてください。

- 2) 自動的にドライバー・インストールツール画面が表示されます。画面の指示に従い、インストールを実行してください。
- 3) インストールが完了したら、コンピューターを再起動してください。
- 4) HP-AシリーズとPCとUSBケーブルでつなぎHP-Aシリーズの電源を入れます。
- 5) コンピューターがHP-Aシリーズを認識すると、画面に「新しいハードウェアが見つかりました FOSTEX USB Audio」というメッセージが表示されます。
- 6) 自動的にハードウェア・ドライバー・インストールツール画面が表示されます。画面の指示に従い、インストールを実行してください。
- 7) インストールが完了すると、画面に「新しいハードウェアは使用可能な状態になりました」というメッセージが表示されます。
- 8) ドライバーがインストールされ、HP-Aシリーズがコントロールパネル内「サウンド」の再生デバイスとして登録され選択可能になります。



・左の画面でFOSTEX USB AUDIOを選びプロパティをクリックすると、HP-Aシリーズの設定を変更することが出来ます。



上記サンプリング周波数はWindowsの制約のため192000Hz以下に設定してください。

FOSTEX ASIO Driver



Windowsコントロールパネル内のFOSTEX ASIO Driverを開くと左の画面が現れます。PC性能によってノイズが発生する場合は、バッファサイズを調整してみてください。

◎ ドライバーの削除方法

- 注意 - ・本ドライバーをアンインストールする際は、あらかじめHP-Aシリーズをコンピューターからはずしてください

●本インストーラー を使う場合

1) 以下のファイルをダブルクリックして実行します。

FOSTEX_USB_Audio.exe

2) 自動的にドライバー・インストールツール画面が表示されます。

3) 削除を選択しアンインストールを実行してください。

●スタート[スタート]メニュー内[プログラム]のアンインストーラーを使う場合

1) [スタート]ボタン→[プログラム]を選択します。

2) [FOSTEX COMPANY]→[FOSTEX USB Audio]→[Uninstall - FOSTEX USB Audio]をクリックします。

3) 「この製品をアンインストールしますか?」というメッセージが表示されます。

3) [はい]を選択しアンインストールを実行してください。