

HP-A4 ファームウェア・アップデート方法

本文書には、フォステクス製品 HP-A4 のファームウェアをアップデートする方法が述べられています。ファームウェアを正し くアップデートするため、本文書を良くお読みください。

- ・micro SDHC カード(及び SD カード・アダプタ)の準備と現行バージョンの確認
- 1. micro SDHC カード (容量: 2GB ~ 32GB、FAT32フォーマット済み)を ご準備ください。
- ※ 注意
 HP-A4 は micro SDXC カード(64GB ~)を認識しませんので、micro SDHC カード(容量: 2GB ~ 32GB)をご使用ください。
- micro SDHC カードを HP-A4 リアパネルの micro SD カード・スロットに入 れます。
- ※ 注意 micro SD カードを入れる前に、HP-A4 を Windows PC/Macintosh に接続し ないでください。
- 3. HP-A4 リアパネル上の USB ポートに製品付属の USB ケーブルを接 続してください。
- USB ケーブルのもう一方のコネクタを Windows PC/Macintosh USB ポートに接続します。USB ケーブル経由で給電され、HP-A4 の電源が入ります。HP-A4 は micro SD カード・スロット内の micro SD カードを認識し、現行ファームウェア・バージョン "V*.**" が書き込まれた "HPA4VER.txt" ファイルを micro SD カード上の第 一階層(ルート・ディレクトリー)に作ります。
- micro SD カードを HP-A4 から抜き、SD カード・アダプタに装着 後、Windows PC/Macintosh の SD カード・スロットに入れます。 次に、第一階層(ルート・ディレクトリー)の "HPA4VER.txt" ファ イルを開き、現在の HP-A4 ファームウェア・バージョン "VX.XX (右 下図の例は V1.01)"をご確認ください。







| SQ D = | ドライブ ツール | SDHC (E·) | | _ 🗆 🗙 |
|---------------------------------|---|-----------------|------------|------------|
| ファイル ホーム き | (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 00110 (2.) | | ~ 0 |
| 🔿 🕶 🕈 🗱 | PC → SDHC (E:) | | ~ C | SDHC (E ,0 |
| | ^ □ 名前 ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ |
| 輚 ホームグループ | HPA4VER.txt | 2013/07/01 0:00 | テキストドキュメント | 1 KB |
| | | | | |
| SDHC (E:) ESP (F:) ネットワーク | | | | _ |
| 1個の項目 | | | | 885 E |



FOSTEX

・ファームウェアのダウンロードと解凍

6. フォステクス カンパニーの WEB サイト(http://www.fostex.jp/products/HP-A4)から HP-A4 ファームウェア・アップ デートファイルをダウンロードし、Windows PC/Macintosh デスクトップ等に保存してください。ダウンロードしたファ

イルは ZIP 圧縮されています(ファイル名: HPA4_V***.zip (ファームウエアバージョン:*.**))ので、解凍してくださ い。解凍後、"HP_A4.***"、"SYS_A4.***"(ファームウエア バージョン:*.**)という二つのファイルが出来ますので、 これら二つのファイルを Windows PC/Macintosh SD カー ド・スロットに入っている micro SD カードの第一階層(ルー ト・ディレクトリー)にコピーしてください。右図は、SD カード・アダプタに装着した micro SDHC カード(8GB) を Windows 8.1 PRO PC(64-bit 版)SD カード・スロット に入れ、二つのファームウェア・バージョン V1.10 アップ デート・ファイルを micro SD カードの第一階層(ルート・ ディレクトリー)にコピーした際のものです。

※ 注意

正しくアップデート作業を行うため、micro SD カードの第 一階層 (ルート・ディレクトリー) にはファームウェア・アッ プデート・ファイル 1 バージョンのみ (例:ファームウェア・ バージョン V1.10 アップデート・ファイル "HP_A4.110" と "SYS_A4.110"のみ)をコピーしてください。

- ・ファームウェアのアップデート
- ファームウェア・アップデートファイルのコピーが完了 した micro SD カード(及び SD カード・アダプタ)を Windows PC/Macintosh SD カード・スロットから取り出し ます。次に、micro SD カードを SD カード・アダプタから 取り出し、HP-A4 リアパネルの micro SD カード・スロッ トに入れます。
- ※ 注意 micro SD カードを入れる前に、HP-A4 を Windows PC/ Macintosh に接続しないでください。
- 8. HP-A4 リアパネル上の USB ポートに製品付属の USB ケー ブルを接続してください。

 USB ケーブルのもう一方のコネクタを Windows PC/ Macintosh USB ポートに接続します。USB ケーブル経由で 給電され、HP-A4の電源が入ります。HP-A4は micro SD カー ド内のファームウェア・アップデート・ファイルを認識し、 ファームウェア・アップデート・モードに自動的に入りま す。HP-A4は、アップデートの進捗状況を右図のようにフ ロントパネル上の LED で表示します。

| 😫 l 🕞 🚹 = l | ドライブ ツール | SDHC (E:) | | - • × |
|-------------|-------------|------------------|------------|--------|
| ファイル ホーム キ | 特 表示 管理 | | | ~ 🕑 |
| € → • ↑ 🗣 | v C | SDHC (E ,P | | |
| | ^ □ 名前 ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ |
| 🜏 ホームグループ | HP_A4.110 | 2016/11/14 19:25 | 110 ファイル | 134 KB |
| | HPA4VER.txt | 2013/07/01 0:00 | テキストドキュメント | 1 KB |
| PL BASID E | SYS_A4.110 | 2016/11/14 19:49 | 110 ファイル | 1 KB |
| ■ デフカトップ | | | | |
| F≠1X2h | | | | |
| E ピクチャ | | | | |
| 日 ビデオ | | | | |
| 🔰 ミュージック | | | | |
| 🚢 OS (C:) | | | | |
| SDHC (E:) | | | | |
| 👝 ESP (F:) | | | | |
| 📬 ネットワーク | | | | |
| | ¥ | | | _ |
| 3 個の項目 | | | | 8= |



※ 注意 HP-A4 は、現在搭載されているファームウェア・バージョ

ンと異なるファームウェア・アップデート・ファイルを認識しない限り、アップデート・モードには入りません。手順 1. ~5. の現行ファームウェア・バージョンと、ダウンロードしたファームウェア・アップデート・ファイルのバージョンを よくご確認ください。

Fostex

- ・アップデートしたバージョンの確認
- DSD LED が赤色に点滅していることを確認後、一旦 USB ケーブルを HP-A4 から抜きます。micro SD カードが HP-A4 に 装着されたままの状態で、再度 USB ケーブルを HP-A4 に接続します。HP-A4 の電源がオンし、HP-A4 は自動的に micro SD カードの第一階層(ルート・ディレクトリー)にある "HPA4VER.txt" ファイルをオーバーライトします。
 注意
 - 手順 1. ~ 5. でご説明差し上げましたが、HP-A4 は micro SD カードを認識すると、現在のファームウェア・バージョン を "HPA4VER.txt" ファイルに書き込みます。 アップデート後に USB ケーブルを抜き差ししないと、アップデート前の旧バー ジョンが "HPA4VER.txt" ファイルに書かれたままの状態となります。 アップデート後は、必ず USB ケーブルの抜き差し (HP-A4 の電源オフ/オン)を行って、micro SD カード上の "HPA4VER.txt" ファイルをオーバーライトしてください。
- 11. HP-A4 のパワー LED が緑色に点灯していることを確認後、再び USB ケーブルを抜いてください。
- micro SD カードを HP-A4 から抜き、SD カード・アダプタ に装着後、Windows PC/Macintosh の SD カード・スロッ トに入れます。第一階層(ルート・ディレクトリー)の "HPA4VER.txt" ファイルを開いてください。"VX.XX (右下 図の例は V1.10) "と記載されていますので、アップデート したバージョンと適合しているかをご確認ください。
 - 以上で、ファームウェア・アップデート作業は終了です。

| 😫 l 🕞 🚹 = l | ドライブ ツール | SDHC (E:) | | - 🗆 🗙 |
|-------------|----------------|------------------|------------|------------|
| ファイル ホーム き | 特 表示 管理 | | | ~ Ø |
| € ∋ • ↑ ₽ | PC → SDHC (E:) | | ✓ C | SDHC (E ,P |
| | ^ □ 名前 ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ |
| 🜏 ホームグループ | HP_A4.110 | 2016/11/14 19:25 | 110 ファイル | 134 KB |
| | HPA4VER.txt | 2016/11/15 0:00 | テキストドキュメント | 1 KB |
| PL BASID E | SYS_A4.110 | 2016/11/14 19:49 | 110 ファイル | 1 KB |
| シリンロート | | | | |
| | | | | |
| E ピクチャ | | | | |
| 日 ビデオ | | | | |
| 🔰 ミュージック | | | | |
| 🚢 OS (C:) | | | | |
| SDHC (E:) | | | | |
| 👝 ESP (F:) | | | | |
| 👊 ネットワーク | | | | |
| | ¥ | | | |
| 3 個の項目 | | | | 8== |

| | | | HI | PA4VER.txt - 义モ帳 | |
|---------|-------|-------|-------|------------------|---|
| ファイル(F) | 編集(E) | 書式(O) | 表示(V) | へルプ(H) | |
| V1.10 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| < | | | | | > |