Fostex

HP-A8MK2 ファームウェア・アップデート方法

本文書には、フォステクス製品 HP-A8MK2 のファームウェアをアップデートする方法が述べられています。ファームウェアを 正しくアップデートするため、本文書を良くお読みください。

・SD カードの準備

- 1. SDHC カード(容量 : 2GB ~ 32GB、FAT-32 フォーマット済み)をご準備ください。次に、Windows PC/Macintosh に搭載されている SD カードスロットに SD カードを入れてください。
- ※ HP-A8MK2 は SDXC カード(64GB ~)を認識しませんので、SDHC カード(容量:2GB ~ 32GB)をご使用ください。
- ・ファームウェアのダウンロードと解凍
- 2. フォステクス カンパニーの WEB サイト(http://www.fostex.jp/products/hp-a8mk2)から HP-A8MK2 ファームウェア・ アップデートファイルをダウンロードし、デスクトップ等に保存してください。ダウンロードしたファイルは ZIP 圧縮さ

れています(ファイル名:HPA8MK2_***.zip(ファームウエ アバージョン:***))ので、解凍してください。解凍後、"HP_ MK2_A8.***"、"SYS_MK2_A8.***"(ファームウエアバージョ ン:***)という二つのファイルが出来ますので、これら二つ のファイルを手順1.でSDカードスロットに入れたSDカー ドの第一階層(ルート・ディレクトリー)にコピーしてくだ さい。右図は、Windows 8.1 PRO PC(64-bit 版)にSDHCカー ド(8GB)を入れ、ファームウェア・バージョンV1.10 アッ プデート・ファイルを SD カードの第一階層(ルート・ディ レクトリー)にコピーした際のものです。

🐅 l 🕞 🚹 = l	ドライブ ツール	SDHC (F:)	- 🗆 🗙
ファイル ホーム 共有 表示	示管理		× 0
			✓ C SDHC (F ,
^ □ #	名前	更新日時	種類 サイズ
🜏 ホームグループ	HP_MK2_A8.110	2016/10/31 11:59	110 ファイル 150 KB
r PC	SYS_MK2_A8.1	2016/10/31 13:23	110 ファイル 1 KB
🚺 ダウンロード			
▶ デスクトップ			
↓ ビクチャ			
📓 ビデオ			
🔰 ミュージック			
SDHC (F:)			
······································			
📬 ネットワーク			
2 個の項目			800 E

・ファームウェアのアップデート

3. HP-A8MK2 ファームウェア・アップデートファイル×2つ("HP_MK2_A8.***"、"SYS_MK2_A8.***")が第一階層(ルート・ ディレクトリー)に入った SD カードを HP-A8MK2 リアパネルの SD カード・スロットに入れます。



4. HP-A8MK2 の電源をオンします。



5. [input sel] つまみを回すか製品に付属しているリモコンの "COAXIAL 1" ボタンを押して、入力ソースとして "COX"を選択 します。







6. [input sel] つまみを長押しするかリモコンの MENU ボタンを押して、HP-A8MK2 を MENU モードにします。この状態では、 ディスプレイに "AMP GAIN" メニューが表示されています。



7. [input sel] つまみを回すかリモコンの左右矢印キーを押して "SYSTEM INFO" メニューを選択すると、現在のファームウェ ア・バージョンが表示されます。この状態では、矢印 " → " がディスプレイ上段で点滅しています。



8. [Input sel] つまみを押すかリモコンの ENTER キーを押して、点滅している矢印 "→"をディスプレイ下段に移動させます。



9. [Input sel] つまみを回すかリモコンの左右矢印キーを押して、"VERSION UP" メニューを選択します。





10. [Input sel] つまみを押すかリモコンの ENTER キーを押すと、HP-A8MK2 はファームウェアのアップデートを開始し、ディ スプレイには以下が表示されます。



11. "VER UP COMPLETED POWER OFF" が表示されたら電源を一旦オフし、再びオンします。



12. [input sel] つまみを長押しするかリモコンの MENU ボタンを押して、HP-A8MK2 を MENU モードにします。次に [input sel] つまみを回すかリモコンの左右矢印キーを押して "SYSTEM INFO" メニューを選択し、ファームウェアが正しくアップ デートされたかをチェックするためにバージョンを確認してください。(前述 6、7. と同様の操作です。)下図は、ファー ムウェア・バージョンが "1.10" にアップデートされた際の表示例です。以上で、ファームウェア・アップデートは完了です。

÷	SYSTEM INFO	
	Ver1.10	