Fostex

HP-A4BL ファームウェア・アップデート方法

本文書には、フォステクス製品 HP-A4BL のファームウェアをアップデートする方法が述べられています。 ファームウェアを正しくアップデートするため、本文書を良くお読みください。

・micro SDHC カード(及び SD カード・アダプタ)の準備と現行バージョンの確認

- 1. micro SDHC カード(容量 : 2GB ~ 32GB、FAT32フォーマット 済み)をご準備ください。
- 注意 HP-A4BL は micro SDXC カード(64GB ~)を認識しません ので、micro SDHC カード(容量:2GB ~ 32GB)をご使用く ださい。
- 2. micro SDHC カードを HP-A4BL リアパネルの micro SD カード・ スロットに入れます。
- ※ 注意 micro SD カードを入れる前に、HP-A4BL の電源を オンしないでください。
- 製品付属のACアダプタをHP-A4BLリアパネルの [DC IN] 端子に接続した後、フロントパネル右側の [POWER] スイッチ/ボリュームつまみを右に回して HP-A4BLの電源をオンしてください。POWER LED が緑色に点灯し、Fs: 44.1kHz LED が赤色で点滅状態 となります。HP-A4BL は micro SD カード・スロッ ト内の micro SD カードを認識し、現行ファームウェ ア・バージョン "V*.**" が書き込まれた "HPA4BL_ VER.txt" ファイルを micro SD カード上の第一階層 (ルート・ディレクトリー) に作ります。
- [POWER] スイッチ / ボリュームつまみを左に回して HP-A4BL の電源をオフした後、micro SD カードを HP-A4BL から抜き、SD カード・アダプタに装着後、 Windows PC/Macintosh の SD カード・スロットに



入れます。次に、第一階層(ルート・ディレクトリー)の "HPA4BL_VER.txt" ファイルを開き、現在の HP-A4BL ファームウェア・バージョン "VX.XX (右下図の例は V1.01) " をご確認ください。

📲 l 💽 🚹 = l		ドライブ ツール	SDHC (E:)		- • ×
ファイル ホーム 共有	表示	管理			~ Ø
ⓒ ⋺ - ↑ ¥ +	PC → SDHC	(E:)		v C	SDHC (E ,P
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• □ 名前	^	更新日時	種類	サイズ
neDrive	П	PA4BL_VER.txt	2013/07/01 0:00	テキストドキュメント	1 KB
🝓 ホームグループ					
PC					
↓ ダウンロード ■ ニフカトップ					
F=1X2h					
E ピクチャ					
📓 ビデオ					
🚺 ミュージック					
Los (C:)					
W SDHC (E:)					
🐿 ネットワーク 1 個の項目	,				

.	HPA4BL_VER.txt - Xモ帳	
ファイル(F) 編集(E) 書式(O	表示(V) ヘルプ(H)	
¥1.01		

Fostex

・ファームウェアのダウンロードと解凍

5. フォステクス カンパニーの WEB サイト(http://www.fostex.jp/products/HP-A4BL)から HP-A4BL ファームウェア・アップデート・ファイルをダウンロードし、Windows PC/Macintosh デスクトップ 等に保存してください。ダウンロードしたファイルは ZIP 圧縮されています(ファイル名 : HPA4BL_ V***.zip(ファームウエアバージョン : *.**))ので、解凍してください。解凍後、"HP_A4BL.***"、"SYS_

A4BL.***"(ファームウエアバージョン:*.**) という二つのファイルが出来ますので、これら 二つのファイルを Windows PC/Macintosh SD カード・スロットに入っている micro SD カー ドの第一階層(ルート・ディレクトリー)にコ ピーしてください。右図は、SD カード・アダ プタに装着した micro SDHC カード(8GB)を Windows 8.1 PRO PC(64-bit 版)SD カード・ スロットに入れ、二つのファームウェア・バー ジョン V1.10 アップデート・ファイルを micro SD カードの第一階層(ルート・ディレクトリー) にコピーした際のものです。

🐅 ⊋ 🚹 = I	ドライブ ツール	SDHC (E:)		- 🗆 🗙
ファイル ホーム き	共有 表示 管理			~ 🕐
	v C	SDHC (E P		
	^ □ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ
🐔 OneDrive	HP A4BL.110	2016/12/01 15:54	110 ファイル	118 KB
🔧 ホームグループ	HPA4BL_VER.txt	2013/07/01 0:00	テキスト ドキュメント	1 KB
	SYS_A4BL.110	2016/12/01 16:10	110 ファイル	1 KB
PC ゆウンロード デスクトップ ドキュンント ビラオャ ビラオャ シュージック このち(C:) 第 SDHC(E:)				
3個の項目				8== E I

- ※ 注意
 - 正しくアップデート作業を行うため、micro SD カードの第一階層(ルート・ディレクトリー)にはファー ムウェア・アップデート・ファイル 1 バージョンのみ(例:ファームウェア・バージョン V1.10 アップデー ト・ファイル "HP_A4BL.110" と "SYS_A4BL.110" のみ)をコピーしてください。

・ファームウェアのアップデート

 ファームウェア・アップデート・ファイルの コピーが完了した micro SD カード(及び SD カード・アダプタ)を Windows PC/Macintosh SD カード・スロットから取り出します。次に、 micro SD カードを SD カード・アダプタから取 り出し、HP-A4BL リアパネルの micro SD カー ド・スロットに入れます。

※ 注意 micro SD カードを入れる前に、HP-A4BL の電 源をオンしないでください。

 [POWER] スイッチ / ボリュームつまみを右に 回して、HP-A4BL の電源をオンしてください。 HP-A4BL は micro SD カード内のファームウェ ア・アップデート・ファイルを認識し、ファー ムウェア・アップデート・モードに自動的に入 ります。HP-A4BL は、アップデートの進捗状況 を右図のようにフロントパネル上の LED で表示 します。



※ 注意

HP-A4BLは、現在搭載されているファームウェア・バージョンと異なるファームウェア・アップデート・ファイルを認識しない限り、アップデート・モードには入りません。手順1.~4.の現行ファームウェア・バージョンと、ダウンロードしたファームウェア・アップデート・ファイルのバージョンをよくご確認 ください。

Fostex

・アップデートしたバージョンの確認

- BSD LED のみが赤色に点滅していることを確認後、[POWER] スイッチ / ボリュームつまみを左に回し て一旦 HP-A4BL の電源をオフします。micro SD カードが HP-A4BL に装着されたままの状態で、再度 [POWER] スイッチ / ボリュームつまみを右に回して HP-A4BL の電源をオンします。HP-A4BL は、自動 的に micro SD カードの第一階層(ルート・ディレクトリー)にある "HPA4BL_VER.txt" ファイルをオー バーライトします。
- ※ 注意

手順 1. ~ 4. でご説明差し上げましたが、HP-A4BL は電源オン時に micro SD カードを認識すると、現 在のファームウェア・バージョンを "HPA4BL_VER.txt" ファイルに書き込みます。アップデート後に HP-A4BL の電源をオフ/オンしないと、アップデート前の旧バージョンが "HPA4BL_VER.txt" ファイル に書かれたままの状態となります。アップデート後は、必ず HP-A4BL の電源をオフ/オンして、micro SD カード上の "HPA4BL_VER.txt" ファイルをオーバーライトしてください。

- POWER LED が緑色に点灯、Fs: 44.1kHz が赤色 に点滅していることを確認後、HP-A4BL の電源 をオフします。
- micro SD カードを HP-A4BL から抜き、SD カード・アダプタに装着後、Windows PC/ Macintoshの SD カード・スロットに入れます。 第一階層(ルート・ディレクトリー)の "HPA4BL_ VER.txt" ファイルを開いてください。"VX.XX (右 下図の例は V1.10) "と記載されていますので、 アップデートしたバージョンと適合しているか をご確認ください。

以上で、ファームウェア・アップデート作業は 終了です。



			HPA	4BL_VER.txt - 火モ帳	-	
ファイル(F)	編集(E)	書式(0)	表示(V)	へレプ(H)		
V1.10						
						T
<						