

## HP-A8 V2.00B 追補版

HP-A8 のソフトウェアをV2.00B にアップデートすることにより変更になる機能があります。  
本追補版は、以前のバージョンと比べて変更された機能や新たに追加された機能について  
記述します。


- 以前のバージョン(V1.30)からの変更点

1. DoP(DSD Over PCM)方式によるDSDファイルの再生が可能になりました。


\* 上記機能以外はV1.30と同様です。

- DoP設定方法


1. HP-A8の電源をオンします。



2. [input sel]つまみを押し続けるか、製品に付属しているリモコンのMENUボタンを押して、  
HP-A8をMENUモードにします。




3. [input sel]つまみを回して“DSD OVER PCM”メニューを選択します。




⇒ DSD OVER PCM  
DISABLE

4. [input sel]つまみを押し → (矢印) カーソルを上側から下側へ移動させます。



DSD OVER PCM  
⇒ DISABLE

5. [input sel]つまみを回して“USB”を表示させます。



DSD OVER PCM  
⇒ USB

6. [input sel] つまみを押すと“!! WARNING !!” 点滅表示の後“ARE YOU SURE?”と表示されます。



7. [input sel]つまみを押すと“USB”に切り換えDoP機能が有効となります。



- 新しくなったパラメーター・リスト

Name	Value	Default	Step
DSD OVER PCM	DISABLE	DISABLE	2
	USB		

### ⚠注意

- PCMファイル/DSDファイルでは音量差が大きい場合がございます。PCMファイル/DSDファイルの切換え時には音量にご注意ください。
- PCMファイル再生時とDSDファイル再生時ではHP-A8のシステムを切換ええている関係上、曲頭がミュートされる場合がございます。
- アプリケーション・ソフトによっては、PCMファイル/DSDファイル再生の切換えを複数回行う関係上、曲頭がミュートされる場合がございます。
- DoPマーカが、付随された信号であってもHP-A8が不正な信号と判断した場合は、大きなノイズを防ぐためミュートもしくはDoPによるDSD再生モードを解除する場合がございます。
- OSとアプリケーション・ソフトの組合わせによって、PCMファイル/DSDファイルの切換え処理が異なることから、HP-A8のミュート処理が行われる条件が異なり、ノイズが発生する場合がございます。弊社も各アプリケーション・ソフトメーカーにPCMファイル/DSDファイルの切換え処理に関する改善要求は行っておりますが、初めてDoP再生モードをお使いになる際は、小音量で再生テストを行う事を強くお勧めします。
- 上記の事から、PCMファイル/DSDファイルでプレイリストを分ける事をお勧めします。
- アプリケーション・ソフトに関するご質問は、お使いの各アプリケーション・ソフトメーカーに、お問合わせください。