



Master Model

接続された TM2 のマスター（親機）側が表示されます。

Battery Indicator

左右それぞれの電圧、バッテリー残量が表示されます。

Landscape Sound

外部の環境音を取り込む ON/OFF スイッチと、外音の取り込み音量を調整するスライダーボリューム。

Firmware Update

接続された TM2 のファームウェア・バージョンによってボタンの色が変わります。

START ボタン（青色）アップデート可能（旧バージョンの場合）

START ボタン（灰色）アップデート不可（最新バージョンの場合）

Firmware Version

接続された TM2 のファームウェア・バージョンが表示されます。